


Mr. Crazy Mod



JUN
VOL.74
2012




Mr.Crazy Mod "LDD Drive"

[商品番号：2791] ￥36,750 (税抜価格￥35,000)

LDD Driveは、タイの天才 "Anon Pansaard" によってハンドメイドされるハイエンド・ディストーション。パーツの厳選、3PDTフットスイッチによる完全トゥルーバイパス仕様は勿論、2つのミニトグルスイッチにより、さまざまな音作りが可能です。中央上部のスイッチは、歪みのニュアンスを変えるクリッピング・スイッチ。左がソフト、右がハード、中央はオベアンプ "LM833" のみのノン・クリッピングで、オープンかつヘッドルームの大きなサウンドとなります。右のスイッチは、ヴォイシングを変化させ、中央はニュートラル、上がファット、下がダーク。アンプやギターによる音質変化の微調整に対応します。電源は、006P 9Vバッテリーのみならず、DC 9V～18VのセンターマイナスACアダプターもご使用出来ます。今回、彼との共同企画でパーツ、サウンド・キャラクターの見直しを行いました。Switchcraft #11、#12B、Keystone社製バッテリースナップ、国産DCジャック、Black 3PDT SW.、高輝度白色LED等の厳選されたパーツを使用、配線にはクロスワイヤーを採用し、ワンランク上の抜けの良さを実現しました。


- ① VOLUME : エフェクトオン時の音量を調整します。
- ② TONE : 音質を調整します。時計回りでハイカットになっていきます。
- ③ OUTPUT : 出力ジャックです。アンプに接続します。
- ④ LED : エフェクトオン時に点灯します。
- ⑤ FOOT SW : エフェクトのオンオフを切り替えます。
- ⑥ DC : DCアダプターを接続します。(DC9V、プラグ内径2.1mm、センターマイナス)
- ⑦ INPUT : 入力ジャックです。ギターを接続します。
- ⑧ ヴォイシングを変化させる3点スイッチです。中央はニュートラル、上がファット、下がダークとなっております。
- ⑨ GAIN : 歪みを調整します。
- ⑩ 歪みのニュアンスを変えるクリッピング・スイッチです。左がソフト、右がハード、中央はオベアンプ "LM833" のみのノン・クリッピングとなります。



Mr.Crazy Mod "LDD Drive-2"

[商品番号：2792] ￥29,400 (税抜価格￥28,000)

LDD Driveから2個のミニトグルスイッチを外し、ニュートラルの位置に固定した、言わば出発点と言えるモデルです。シンプルな操作性、音抜けの良さは抜群です。電源は、006P 9Vバッテリーのみならず、DC 9V～18VのセンターマイナスACアダプターもご使用出来ます。



株式会社 モントルー

〒187-0032 東京都小平市小川町2-1295-20
ガーデンヒルズ B-102 TEL : 042(202)0479

www.montreuxguitars.com